食器洗い乾燥機ご使用ガイド

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

操作の手順

運転の前に

残菜フィルターが正しくセットさ れているか確認してください。

※給湯配管しているお客様は、給湯器の運転 スイッチが入っていることを確認してくだ さい。(設定温度を60℃にしていただくこ とをおすすめします。)

専用洗剤を入れる

※予洗い、乾燥コースの場合は、洗剤を 入れないでください。 付属の計量スプーン1杯分(油汚れの 多(い場合は1.5杯分)

専用洗剤を約5g食器カゴの洗 剤入れの凹部分へ入れます。



後始末をする

運転終り

⚠警告


終了ブザーが鳴って、電源ボ

タンが「切」になり、すべて

の表示ランプが消えます。

食器の取り出し、残菜フィル ターの掃除、お手入れは運 転終了後30分以上おいて水 槽内が冷えてから行う

●やけどの恐れがあります。



①残菜を捨て、残菜フィルター を洗ってください。

※中皿・小皿を取り出してから、残菜フィルタ - を取り出してください。


②本体に必ず元どおりにセット してください。

※給湯配管をしているお客様は、給湯器の設定 温度をふだんお使いの温度に設定しなおして ください。

残菜の処理をして 食器をセットする




①ひどい油汚れや残菜 は取り除きます。



②食器をセットします。 ※裏面の食器の入れかたを参考 にしてください。







①電源ボタンを 押し、電源を 「入」にします。

②洗浄コースを 選びます。



とじる▶

③スタート させます。



フィニッシュ ボトルタイプ 800g入 フィニッシュ 詰め替えタイプ 800g入 ●ダブルアクションパウダーで強力洗浄。

般の台所用洗剤では、泡が異常発生して正しく作 動できなくなります。

/仕様は平成16年2月現在のものです。 変更する場合がありますのでご了承ください。

操作パネルのなまえとスイッチのはたらき

※取扱説明書5~12ページをご覧ください。

スタート/一時停止ボタン

運転のスタート時および一 時停止させるときに押しま す。

まり 願い こうしゅうしゅう

運転中にドアを開くときは必ずこのボタン を押してから、ドアを開いてください。

- ●一時停止させた後、再びスタートさせるときはもう一度押します。
- ●運転中はランプが点灯します。
- ●一時停止させたまま放置すると、30分後に自動的に電源が「切」になります。

電源ボタン

- ●電源の「入」、「切」をし ます。
- ●運転が終了すると、直ち に「切」になります。
- たときは、約5分後に自 動的に「切」になります。

※運転中はコースの変 更はできません。電 源を「切」にして、 再度はじめからやり なおしてください。

高温 快 速 念入り 予洗い 乾燥







■ひらく

コースボタン

- ●汚れ具合に応じてお好みの洗浄コースが選べます。
- ●電源を「入」にすると、前 回お使いになったコースに なります。(初めてご使用の ときは「標準」コースにな ります。)
- ●ボタンを押すと、他のコー スが選べます。
- ●選択したコースのランプが 点滅します。また運転時点 灯します。

標準コース

● ● O ● O 票準 高温 快速 念入り 予洗い 乾燥

念入り+乾燥(60分)コース



● O ● O ○ 高温 快速 念入り 予洗い 乾燥

快速+乾燥(60分)コース

快速コース

念入りコース

● ● ● O 高温 快速 念入り 予洗い 乾燥


予洗いコース

高温+乾燥(60分)コース 標準+乾燥(60分)コース 乾燥コース


詳しくは取扱説明書をご覧ください。

茶わん……5点 吸物わん……5点 大皿……5点 中5 点 小皿……6点 スプーン……5点 ナイフ……5点 フォーク……5点 はし……5点 湯のみ・コップ 10点

1.小皿を入れる




2.吸物わん・茶わんを入れる




3.中皿・大皿を入れる

4.小物を入れる



5.湯のみ・コップを入れる

※コップかごをたおします。



ま お 願 () **■**

食器類が水槽内からはみ出ないようにセットし てください。(おたま・さいばし・コップ・大皿など)


●ドアを閉めるときに本体に当たり、割れ る恐れがあります。

●無理に閉めると、 水漏れ・破損な どの原因になり ます。

※右側の定規を 当てて高さを 確認してくだ さい。




どんぶりの場合



どんぶりばち……5点

ラーメンの場合




ラーメンばち……5点

カレーの場合

コップかご後列のコップ・

湯のみの高さ:12㎝以下

コップかご前列のコップ 湯のみの高さ:10㎝以下



カレー皿……5点



コップかごのスライドかご は前後に動かせますので、 コップの大きさに応じて 位置を調整してください。


※調理器具を洗う時は、汚れ た部分を下向きにして入れ てください。

(まな板:耐熱温度90℃以上のプラスチック製、たて22㎝以下、横38㎝以下、厚さ1.5㎝以下) (包 丁:長さ30cm以下、材質/ステンレス製)

●まな板 汚れた面を内側に向けてセットしてください。まな板 に接触する大皿はセットしないでください。(まな板が 洗えないおそれがあります)

木製のまな板は表面のキズの汚れが洗えない場合があります。

刃先を手前下に向けてセットしてください。鉄製の包 ●包 丁や刃先が鋼のものはさびるため入れないでくださ い。(刃先でけがをしないように注意してください。)



間違った食器の入れかたの例

よく洗えなかったり、乾燥できなくなりますので、このような入れかたは避けてください。

小物の先などが、かごから はみ出さないようにセットし てください。タワーノズル、回転ノズルに当らないようにし

V

食器を重ねて入れないよう Rtic を は こ ハ 1 いる い ら ン に し て く だ さ い 。 タワー ノ ズ ル に 食器 が か ぶ さ ら な い ようにしてください。

小物食器 軽い食器は 落 下する恐れがありますので ご注意ください。 万一、ヒーターの上に落ちた場合、発 煙する恐れがあります



徳利などの□の小さいもの


は洗えません。


刃先は下に


汚れている方を下向きに。


食器の入れかたのポイント

必ずすき間ができるように セットしてください。グラス などは上向きにすると洗え ず、また乾燥できません。









- ●グラタンの焼きつき
- ●茶わんむし ●なべの焼きこげ





KW454-856 (01)